
Условие задачи:

Идеальный двухатомный газ, содержащий количество вещества v=1 моль, находится под давлением p_1 = 250 кПа и занимает объем V_1 =10 л. Сначала газ изохорно нагревают до температуры T_2 =400 К. Далее, изотермически расширяя, доводят его до первоначального давления. После этого путем изобарного сжатия возвращают газ в начальное состояние. Определить термический КПД η цикла



Решение. Для наглядности построим сначала график цикла, который состоит из изохоры, изотермы и изобары. В координатах p, V этот цикл имеет вид, представленный на рис. 11.2. Характерные точки цикла обозначим 1, 2, 3.

Термический КПД любого цикла определяется выражением

$$\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_1$$
, или $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, (1)

где Q_1 — количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя; Q_2 — количество теплоты, отданное газом за цикл охладителю.

Заметим, что разность количеств теплоты Q_1 — Q_2 равна работе A, совершаемой газом за цикл. Эта работа на графике в координатах p, V (рис. 11.2) изображается площадью цикла (площадь цикла заштрихована).

Рабочее вещество (газ) получает количество теплоты Q_1 на двух участках: Q_{1-2} на участке 1-2 (изохорный процесс) и Q_{2-3} на участке 2-3 (изотермический процесс). Таким образом, $Q_1=Q_{1-2}+Q_{2-3}$.

Количество теплоты, полученное газом при изохорном процессе, равно

$$Q_{1-2} = C_V v(T_2 - T_1),$$

где C_V — молярная теплоемкость газа при постоянном объеме; \mathbf{v} — количество вещества. Температуру $T_{\mathbf{1}}$ начального состояния газа найдем, воспользовавшись уравнением Клапейрона — Менделеева:

$$T_1 = p_1 V_1 / (vR).$$

Подставив числовые значения и произведя вычисления, получим

$$T_1 = \frac{250 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 8,31} \text{ K} = 300 \text{ K}.$$

Количество теплоты, полученное газом при изотермическом процессе, равно

$$Q_{2-3} = vRT_2 \ln (V_2/V_1)$$
,

где V_2 — объем, занимаемый газом при температуре T_2 и давлении p_1 (точка 3 на графике).

На участке 3-1 газ отдает количество теплоты Q_2 , равное

$$Q_2 = Q_{3-1} = C_p v (T_2 - T_1),$$

где C_p — молярная теплоемкость газа при изобарном процессе. Подставим найденные значения Q_1 и Q_2 в формулу (1):

Подставим найденные значения
$$Q_1$$
 и Q_2 в формулу (1):
$$\eta = 1 - \frac{vC_p (T_2 - T_1)}{vC_V (T_2 - T_1) + vRT_2 \ln{(V_2/V_1)}}$$

В полученном выражении заменим отношение объемов V_2/V_1 , согласно закону Гей-Люссака, отношением температур $(V_2/V_1=T_2/T_1)$ и выразим C_V и C_p через число степеней свободы молекулы $[C_V=iR/2,\ C_p=(i+2)R/2]$. Тогда после сокращения на v и R/2 получим

$$\eta = 1 - \frac{(i+2)(T_2 - T_1)}{i(T_2 - T_1) + 2T_2 \ln(T_2/T_1)}.$$

Подставив значения i, T_1 , T_2 и R и произведя вычисления, най-

$$\eta = 1 - \frac{(5+2)(400-300)}{5(400-300)+2\cdot400\ln(400/300)} = 0.041 = 4.1\%$$